

ÚČEL A CÍLE

Dokument stanovuje základní pravidla pro evakuaci osob v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události na pracovištích a v prostorách AFI Karlín.

ROZSAH PLATNOSTI

Dokument je platný pro všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru k AFI Karlín a ostatní osoby, které se pohybují v prostorách AFI Karlín.

EVAKUACE OSOB

Řízení evakuace zajišťuje **Velitel Ostrahy** (dále jen „**Řídící evakuace**“).

Další osoby pověřené zajištěním průběhu evakuace (dále jen „**Pověřené osoby**“) jsou:

- členové ostrahy
- členové údržby
- nájemci

Evakuace probíhá na výzvu **Řídícího evakuace**. Rozsah evakuace vyhodnocuje **Řídící evakuace** a dále velitel jednotky zasahujícího hasičského záchranného sboru nebo Policie ČR.

Evakuace je vyhlašována akusticky sirénou.

Řídící evakuace podle potřeby informuje o vyhlášení evakuace zástupce jiných organizací, které působí na pracovištích či v prostorách AFI Karlín. Jsou-li tato pracoviště či prostory ve výhradním užívání těchto organizací, zajišťují tyto organizace jejich opuštění v rámci evakuace objektu podle vlastních pravidel, která musí být v souladu s pokyny tohoto dokumentu.

Únikové cesty a východy při evakuaci jsou využívány podle aktuálního rozsahu a směru ohrožení. Otevření únikových východů zajišťují:

- EPS
- unikající osoby

Kontrolu objektu po evakuaci provádí **Pověřené osoby**. Informaci o provedené evakuaci předávají **Řídícímu evakuace**.

Shromaždištěm osob při evakuaci je určen prostor parku před vstupem do objektu A, kde se provádí kontrola evakuovaných osob a celkového průběhu evakuace.

Doprovod osob s omezenou schopností zajišťuje jejich evakuaci až k východu z objektu.

První pomoc zraněným poskytují do příjezdu záchranné služby podle možnosti ostatní evakuované osoby.

EVAKUACE MATERIÁLU

Evakuace materiálu se neprovádí. V případě rozhodnutí **Řídícího evakuace** se evakuace materiálu provádí až po ukončení evakuace osob a kontroly objektu, a to na pouze pokyn **Řídícího evakuace**.

Shromaždištěm pro případnou evakuaci materiálu je prostor před hlavním vchodem do objektu (mimo zásahové cesty hasičů), jehož střežením je pověřena **pověřená osoba velitelem ostrahy**.

Evakuaci materiálu provádí pouze na pokyn **Řídícího evakuace** nejméně dvoučlenné skupinky osob. Osoby zařazené do těchto skupinek se nesmí za žádných okolností od sebe vzdálit a jsou povinny při evakuaci materiálu zajišťovat vzájemnou bezpečnost. **Řídící evakuace** je při evakuaci materiálu povinen sám nebo prostřednictvím jím určené

Pověřené osoby zajišťovat přesnou evidenci pohybu osob a do objektu vpouštět pouze omezený počet osob podle rozsahu ohrožení a možností pro evidenci pohybu osob.

PO EVAKUACI

Řídící evakuace po ukončené evakuaci osob a kontrole objektu připraví dokumentaci požární ochrany pro zasahující jednotky hasičského záchranného sboru.

Zástupci jednotlivých organizací, které působí na pracovištích či v prostorách AFI Karlín, jsou povinni vyčkat na shromaždišti do příjezdu jednotek hasičského záchranného sboru a mít k dispozici klíče od užívaných pracovišť či prostor.

PŘEHLED A ZAJIŠTĚNÍ VYBRANÝCH ÚKOLŮ PŘI EVAKUACI

Řízení evakuace	Řídící evakuace
Vyhlášení evakuace	siréna
Zajištění průběhu evakuace	Pověřené osoby
Otevření dveří	EPS, unikající osoby
Doprovod osob s omezenou schopností pohybu	podle možnosti všechny evakuované osoby
Zablokování výtahů	EPS
Kontrola po evakuaci	Pověřené osoby
První pomoc	podle možnosti všechny evakuované osoby
Ostraha evakuovaného materiálu	pověřená osoba velitelem ostrahy

PŘEHLED ÚKOLŮ PŘI EVAKUACI PODLE JEDNOTLIVÝCH OSOB

Řídící evakuace	- Vyhodnocuje zahájení a rozsah evakuace objektu. - Rozhoduje o vyhlášení evakuace. - Vyhlašuje a organizuje evakuaci, koordinuje všechny činnosti. - Informuje zástupce jiných organizací v objektu. - Řídí evakuaci a uděluje pokyny Pověřeným osobám. - Rozhoduje o evakuaci materiálu. - Při evakuaci materiálu pověřuje osobu střežením evakuovaného materiálu. - Zajišťuje, popř. určuje Pověřenou osobu zajištěním přesné evidence o pohybu osob při evakuaci materiálu. - Koordinuje činnost s velitelem zásahových jednotek. - Po ukončení evakuace osob předává zprávu o ukončení evakuace a další informace včetně dokumentace PO veliteli zasahujících jednotek.
Pověřené osoby	- Provádí vyhlášení evakuace v určených prostorách. - Zajišťují průběh evakuace v určených prostorách. - Provádí kontrolu evakuovaných určených evakuovaných prostor. - Zajišťují plnění dalších pokynů Řídícího evakuace.

KONTAKTY

Velín objektu	251 013 800
HASIČI	150
Jednotné evropské číslo tísňového volání	112
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	155
POLICIE	158